

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

7. TOPOGRAFIE APLICATA.

Totalitatea notiunilor abordate în primele capitole se concretizau în posibilitatea de a determina pozitia unor detalii din teren într-un sistem de coordonate unitar si omogen; cu alte cuvinte pâna acum nu am facut altceva decât sa consemnam o situatie existenta în teren. Cum însa nimic nu este vesnic, în capitolul de fata vom vedea cum se pot transpune în realitate proiectele de investitii ce urmaresc realizarea de noi constructii, fie ca este vorba de constructii civile, industriale, hidrotehnice sau de cai de comunicatii. Cu studiul metodelor de transpunere în teren a proiectelor se ocupa topografia inginereasca sau topografia aplicata.

7.1. *Lucrari topografice la proiectarea constructiilor.*

Orice lucrare de investitii parcurge o serie de etape care sunt, din punct de vedere al continutului identice. O prima etapa este cea în care, dupa ce a aparut ideea investitiei se impune sa se studieze daca si în ce conditii tehnice, economice si financiare este posibila realizarea investitiei. Pentru aceasta, din punct de vedere topografic, este necesar sa existe planuri de situatie care sa permita studierea investitiei în conditiile exacte ale terenului. Aceste planuri fie ca pot exista din lucrari anterioare si, pentru ca nu au aparut elemente noi sau acestea sunt putine, pot fi folosite ca atare, sau, în cazul în care aceste planuri nu exista vor trebui întocmite. În general aceste planuri sunt fie la scara 1:25000 - 1:5000 pentru studiile de amplasament, fie la scari mari, 1:1000 - 1:5000 pentru elaborarea proiectului. Pe astfel de planuri, proiectantul va gândi toata investitia. Aceasta este etapa numita "studiu tehnico-economic - S.T.E." si ea poate contine una sau mai multe variante de executie a investitiei. În baza acestei documentatii, factorii de decizie hotarasc care este varianta ce se va transpune în practica. Odata hotarârea luata, proiectantul va detalia varianta finala în vederea executiei propriu-zise a investitiei, acum solutiile prezentate fiind concrete si urmeaza sa se execute. O astfel de faza se numeste "proiect de executie - P.E." Exista situatii în care cele doua etape se contopesc, deoarece investitia este una comuna, nu ridica probleme de proiectare sau executie deosebite, nu are decât o singura solutie, astfel ca se ajunge la un "proiect faza unica - P.F.U."

Nu numai lucrarile topografice sunt necesare în aceasta faza, ci si cele legate de geologia si geotehnica locului (pentru a se vedea daca si în ce conditii terenul suporta constructia) si de hidrologie.

Partea care presupune transpunerea în teren a investitiei începe dupa ce a fost elaborat si avizat proiectul de executie. Din acest moment, întreaga lucrare se va materializa si cu aportul activitatii topografice. Activitatea însa, cu toata complexitatea ei, se poate reduce la trasari de elemente pe teren : distante, unghiuri, cote, linii de panta, transmiteri de cote la etaj sau în fundatii, etc.

7.2. *Trasarea pe teren a elementelor topografice.*

7.1.1. *Trasarea unghiurilor.*

Indiferent de precizia cu care se va trasa unghiul, datele cunoscute sunt aceleasi pentru toate cazurile. Se considera cunoscute coordonatele punctelor A,B si C, iar în teren exista doua puncte A si B, care constituie directia de referinta fata de care se va trasa unghiul β . Din coordonatele punctelor se vor calcula orientarile θ_{AB} si θ_{AC} cu relatiile

$$\operatorname{tg} \theta_{AB} = \frac{\Delta x_{AB}}{\Delta y_{AB}} ; \quad \operatorname{tg} \theta_{AC} = \frac{\Delta x_{AC}}{\Delta y_{AC}} \quad [8.1]$$

Valoarea unghiului β va rezulta ca diferenta celor doua orientari (figura ..7.17.27.3) si va reprezenta marimea proiectata a unghiului ce se va trasa.




Figura 7.1 - Trasarea cu precizie redusa.




Figura 7.2 - Trasarea cu precizie medie.

7.1. *Trasarea unghiurilor cu precizie redusa.*

Se instaleaza teodolitul în punctul A, se vizeaza punctul B si ce face citirea C_B , care în general este diferita de 0. La valoarea citita se aduna marimea calculata a unghiului β , obtinându-se citirea catre punctul C. Se va roti teodolitul în sens orar pâna ce la dispozitivul de citire se obtine valoarea calculata a citirii C_C . La o distanta oarecare, un jalon ce va materializa unghiul trasat se deplaseaza convenabil pâna când se suprapune peste firul reticular verticalat al lunetei teodolitului. Vârful jalonului va materializa directia AC.

Trasarea se poate face si procedând la aducerea diviziunii "0" a cercului orizontal gradat pe directia initiala, AB. În acest caz, initial se va gasi diviziunea "0" a cercului gradat, se va bloca miscarea înregistratoare si se va viza punctul B. Citirea catre punctul C va fi acum identica cu marimea unghiului β , dupa care se va proceda identic ca în cazul general. Din punct de vedere al preciziei rezultatului final, ambele metode sunt comparabile, aducerea lui "0" pe directia initiala necesitând însa timp în plus fata de cazul general.

7.2. *Trasarea unghiurilor cu precizie medie.*

Datele cunoscute si elementele ce se calculeaza sunt aceleasi. Pentru trasare se instaleaza teodolitul în punctul A, se vizeaza, cu luneta în pozitia I (cerc vertical stânga-CS) punctul B si ce face citirea C'_B . Se rotește teodolitul

în sens orar până ce la dispozitivul de citire se obține valoarea calculată a citirii C'_C ; la o distanță oarecare, un cui sau un ac vor materializa unghiul trasat. Se aduce aparatul în poziția a II-a (cerc vertical dreapta-CD) și se vizează punctul B făcându-se citirea C''_B ; aceasta va diferi de citirea din poziția I cu aproximativ $200''$. La această citire se adaugă valoarea unghiului β calculat și se obține citirea C''_C care se va introduce la dispozitivul de citire prin rotirea teodolitului în sens orar. Se va obține o direcție AC'' , apropiată de AC' . Unghiul proiectat β , trasat cu precizie medie, va fi determinat de direcțiile AB și AC, unde punctul C se află la jumătatea segmentului $C'C''$.

Un caz particular este cel în care pe direcția inițială, în poziția CS se aduce diviziunea $0''$ a cercului orizontal. În continuare, se procedează identic ca în cazul general.




Figura 7.3 - Trasarea cu precizie ridicată.

7.3. Trasarea unghiurilor cu precizie ridicată.

Metoda permite obținerea celor mai bune precizii la trasarea unghiurilor și este de fapt o combinație de trasare de unghi și trasare de elemente liniare de lungime mică. Teodolitul instalat în punctul A va viza punctul B, viza careia îi va corespunde citirea C_B . Fata de această direcție se va trasa, cu precizie scăzută unghiul β , obținând direcția AC' , după care unghiul astfel trasat se va măsura cu precizie, folosind, de exemplu una din metodele de măsurare a unghiurilor izolate, cum este metoda repetiției, sau folosind metoda seriilor. După prelucrarea măsurătorilor și obținerea valorii celei mai probabile, unghiul trasat cu precizie scăzută dar măsurat precis, β' , va diferi de unghiul proiectat, β , cu o cantitate $\Delta\beta$:

$$\Delta\beta = \beta - \beta' \quad [8.2]$$

Acestei mărimi unghiulare îi corespunde o mărime liniară q , care se poate calcula, cu relația:

$$q = d \cdot \operatorname{tg} \beta \quad [8.3]$$

sau, deoarece unghiul este foarte mic, cu relația:

$$q = d \cdot \frac{\Delta\beta^{cc}}{\rho^{cc}} \quad [8.4]$$

Cantitatea q se aplică în teren construind pe aliniamentul AC' o perpendiculară; prin aplicarea cantității q , se obține poziția punctului C, care definește unghiul proiectat β .

Indiferent de metoda de trasare aplicată, unghiurile vor fi afectate de erorile direcțiilor ce compun unghiul. La rândul lor direcțiile vor fi eronate, eroarea medie patratică pentru o direcție având forma:

$$m_{dir} = \pm \sqrt{m_c^2 + m_r^2 + m_i^2 + m_m^2 + m_{CE}^2} \quad [8.5]$$

unde:

- m_c reprezintă eroarea datorată centrării aparatului pe punctul de stație;
- m_r eroarea de centrare a marcii sau semnalului vizat (eroare de reducere);
- m_i eroarea instrumentală a aparatului folosit la trasare;
- m_m eroarea de măsurare;
- m_{CE} eroarea datorată condițiilor exterioare.

La rândul lor, m_i - eroarea instrumentală are expresia:

$$m_i = \pm \sqrt{m_{colim}^2 + m_v^2 + m_i^2 + m_d^2 + m_{ex}^2} \quad [8.6]$$

unde:

- m_{colim} este eroarea de colimație a lunetei teodolitului
- m_v este eroarea de înclinare a axei verticale a teodolitului
- m_i eroare de înclinare a axei secundare, a umerilor lunetei,
- m_d eroarea de divizare a cercului orizontal și a dispozitivului de citire,
- m_{ex} eroarea de excentricitate a cercurilor orizontale (alidă și limb),

iar eroarea de măsurare are expresia:

$$m_m = \pm \sqrt{m_c^2 + m_{viz}^2} \quad [8.7]$$

unde:

- m_c este eroarea de citire datorată aproximatiei dispozitivului de citire,
- m_{viz} este eroarea de vizare.

8. Trasarea pe teren a distantelor.

Trasarea distantelor pe teren se poate face, la fel ca și măsurarea, direct sau indirect. Indiferent de procedeul ce se va adopta, fie din coordonatele proiectate ale punctelor ce definesc distanța, fie din proiect, se cunoaște mărimea ce urmează a fi trasată, totdeauna valoarea reprezentând distanța orizontală. Aceasta înseamnă că dacă avem de trasat o distanță și punctele ce o definesc se afla la cote diferite, va fi necesar să trecem de la distanța orizontală la lungimea înclinată. Trasarea propriu-zisă se va compune, indiferent de metoda aleasă, din două etape: prima în care se trasează o distanță apropiată ca valoare cu cea proiectată și a doua în care se trasează diferența până la valoarea proiectată.

7.4. Trasarea pe cale directă.

Pentru a putea face o trasare de distanta pe cale directa va trebui sa dispunem de o ruleta, sau pentru trasari foarte precise de un fir invar.




Figura 7.4 - Trasarea directa a distantelor orizontale.

În figura 8.4 se arata ca într-o faza initiala s-a trasat distanta orizontala D , diferita de cea proiectata D_{proiect} . Dupa masurare, distantei D i se calculeaza toate corectiile necesare:

- de etalonare : $\Delta l_k = l_o - l_n$ unde l_o - lungimea reala; l_n - lungimea nominala;

- de întindere : $\Delta l_p = \frac{1000 \cdot l_n}{S \cdot E \cdot (F - F_0)}$ unde: l_n - lungimea

nominala, S - sectiunea transversala a ruletei, exprimata în cm^2 , E - modulul de elasticitate al otelului ($2,1 \cdot 10^4 \text{ kg/mm}^2$), F - forta în timpul masurarii, F_0 - forta la etalonare;

- de temperatura : $\Delta l_t = l_t - l_{\text{etal}} = l \cdot \alpha (t^\circ - t_0^\circ)$ unde : l - lungimea panglicii, α - coeficientul de dilatare termica liniara a otelului avînd valoarea de $0,0115 \text{ mm/grad celsius/m}$, t - temperatura la momentul masurarii, t_0 - temperatura la momentul etalonarii;
- de reducere la orizont : $\Delta l_0 = -\frac{\delta h^2}{2l} - \frac{\delta h^4}{8l^3}$ unde l este lungimea înclinata si δh este diferenta de nivel între capetele distantei de trasat.

Toate aceste corectii se vor aplica cu semnul schimbat fata de cele ce s-ar aplica în cazul masurarii.

7.5. Trasarea pe cale indirecta.




Figura 7.5 - Trasarea indirecta a distantelor.

În practica se pot întâlni fie cazul în care avem de aplicat distanta orizontala si între punctele A si B (figura 8.5) terenul este orizontal, fie terenul între punctele A si B are o diferenta de nivel δh sau face un unghi de panta α . Când valorile pentru δh sau α nu se dau prin proiect, ele se vor determina prin masurare la teren.

Trasarea propriu-zisa presupune aplicare unei distante D sau a unei lungimi înclinate L , care vor diferi de valoarea proiectata. Diferenta pâna la valoarea proiectata se va aplica cu

o ruleta, direct în teren fata de punctul B'.

9. Trasarea cotelor proiectate.

Datele cunoscute în acest caz se refera la existenta în teren a reperului de nivelment a carui cota este cunoscuta, H_A , cota punctului ce urmeaza a fi trasat pe înaltime, H_B , precum si distanta orizontala D , între reperul de nivelment si punctul ce se va trasa pe înaltime (acolo unde este cazul). Trasarea se poate face prin nivelment geometric, de mijloc sau de capat, nivelment trigonometric sau nivelment hidrostatic.

7.6. Trasarea cotelor prin nivelment geometric.

La trasarea cotelor folosind acest procedeu, se foloseste principiul vizelor orizontale; la fel ca si la masurarea cotelor, nivelmentul poate fi de mijloc sau de capat. Cel de al doilea se foloseste foarte rar datorita erorilor ce intervin la determinarea înaltimei aparatului. Aparatura necesara se compune din instrunebtul de nivelment si cel putin o mira.

7.7. Trasarea prin nivelment geometric de mijloc.

În figura 8.6, se cunoaste pozitia altimetrica a punctului A, în teren, precum si valorile cotelor punctelor A si B. Se cere sa se traseze pe înaltime punctul B.

Din figura se poate scrie ca:

$$H_A + a = H_{B_{pr}} + b_{pr} \quad [8.8]$$

unde a se citeste pe mira amplasata pe reperul de nivelment. Din relatia [***] se poate afla valoarea lui b_{pr} :

$$b_{pr} = H_A + a - H_{B_{pr}} \quad [8.9]$$

Pentru trasare, mira amplasata în punctul B, se va deplasa în sus sau în jos pâna când la firul nivelor orizontal se citeste valoarea calculata a lui b_{pr} . În acel moment, la talpa mirei se va însemna cu creionul sau cu creta, cota proiectata a




Figura 7.6 - Trasarea cotelor prin nivelment geometric de mijloc.

punctului B.

7.8. Trasarea prin nivelment geometric de capat.

Pentru trasarea cotelor prin acest procedeu, instrumentul de nivelment se va instala deasupra reperului de nivelment, A. Din figura 8.7, putem scrie ca:

$$H_A + i = H_{B_{pr}} + b_{pr} \quad [8.10]$$

de unde rezulta valoarea lui b_{pr} :

$$b_{pr} = H_A + i - H_{B_{pr}} \quad [8.11]$$

Pentru trasarea propriu-zisa se procedeaza ca în cazul trasarii prin nivelment geometric de mijloc.




Figura 7.7 - Trasarea cotelor prin nivelment geometric de capat.

Trasarea pe înaltime a punctului B se poate face si daca se cunoaste cota punctului B la nivelul terenului. În acest caz, diferenta între cota proiectata si cota terenului determina cota de lucru c_I dupa relatia:

$$c_I = H_{B_{pr}} - H_{B_{teren}} \quad [8.12]$$

Odata calculata aceasta valoare, ea este aplicata cu o ruleta pe un tarus sau o stinghie batute în pamânt, în apropierea punctului B. Pe santier aceasta marime este mult utilizata, deoarece da posibilitatea ca odata punctul marcat

planimetric în teren, fata de cota terenului sa se poata aplica usor cantitati ce se pot masura cu un metru.

7.9. Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric.




Figura 7.8 - Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric.

În cazul trasarii cotelor prin aceasta metoda, se presupune ca, fie prin masurare directa fie prin calcul din coordonatele punctelor, se cunoaste distanta orizontala între reperul de nivelment si punctul a carui cota trebuie trasata. Metoda presupune de fapt trasarea unui unghi de panta care, la distanta D, asigura cota proiectata a punctului.

Din figura 8.8 putem scrie ca:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{H_{B_{pr}} - H_A}{D} \quad [8.13]$$

din care rezulta valoarea lui α . La teren se instaleaza teodolitul în punctul A si se masoara înaltimea "i" a instrumentului. Se vizeaza punctul B, astfel ca la cercul vertical sa citim valoarea unghiului de panta α . În B se instaleaza o mira, care poate fi miscata pe

verticala, în sus si în jos, astfel ca la firul reticular orizontal al teodolitului din A sa citim înaltimea "i". La talpa mirei se afla cota proiectata a punctului B.

7.10. Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic.




Figura 7.9 - Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic.

Cea mai cunoscuta si folosita dintre metodele de trasare a cotelor pe santier este cea care foloseste principiul vaselor comunicante, cunoscuta sub denumirea de furtunul cu apa.

Cunoscându-se valorile cotelor reperului de nivelment si a punctului ce se va trasa, se poate calcula valoarea cotei de lucru c_I cu relatia:

$$c_I = H_{pr} - H_{RN} \quad [8.14]$$

Prin nivelment hidrostatic (figura 8.9), se transmite pe verticala punctului proiectat cota reperului de nivelment, dupa care cu un metru sau o ruleta, fata de aceasta cota transmisa se

aplica valoarea cotei de lucru calculate. Pentru aplicarea corecta a procedurii, se impune ca pe timpul trasarii furtunul cu apa sa nu fie expus inegal la soare si sa nu prezinte strangari care ar împiedica circulatia libera a lichidului.

7.11. Trasarea cotelor la etaj si în groapa de fundatie.




Figura 7.10 - Trasarea cotelor în groapa de fundatie.

În cazul în care cotele de trasat au diferente mari fata de cota reperului de nivelment, asa cum se întâmpla în cazul gropilor de fundatie sau a transmițitorilor la etajele constructiei, nivelmentul geometric efectuat cu mirele clasice nu mai poate fi utilizat comod. Se va proceda deci la înlocuirea citirilor pe mira cu citiri pe o banda gradata de otel, cea mai comoda fiind banda unei rulete.

Un instrument de nivelment este instalat în statia S_1 (figura 8.10) si face citirile a, pe mira amplasata pe reperul de nivelment si c' pe o ruleta suspendata. Pentru a se mentine ruleta în pozitie verticala si a-i asigura stabilitate, de capatul de jos al sau se va lega o greutate ce se va scufunda într-un vas cu

lichid vâcos (ulei auto). Un al doilea instrument de nivelment este instalat în groapa de fundatie si face citirea c'' pe ruleta suspendata. Din figura se poate scrie ca:

$$H_{RN} + a = H_{B_{pr}} + b_{pr} + (c'' - c') \quad [8.15]$$

În ecuatia de mai sus, cotele punctelor sunt cunoscute din proiect, citirile a, c'' si c' se fac pe mira sau ruleta.

Rezulta:




Figura 7.11 - Transmiterea cotelor la etaj.

Atât la transmiterea cotei în groapa de fundație cât și la transmiterea la etaj, se recomandă ca citirile pe ruleta din cele două stații de nivelment să fie simultane.

10. Trasarea liniilor de panta data.

O linie de panta dată se poate trasa prin nivelment geometric, nivelment trigonometric sau, mai rar, prin nivelment hidrostatic. Indiferent de metoda aleasă, problema se reduce la a trasa un punct a cărui cota să asigure panta proiectată. Se consideră ca date cunoscută ale problemei poziția în teren a punctului A, lungimea d și valoarea pantei ce urmează să fie trasată.

7.12. Trasarea liniilor de panta dată prin nivelment geometric.




Figura 7.12 - Trasarea liniilor de panta dată prin nivelment geometric de mijloc.

$$b_{pr} = a + s$$

[8.21]

Valoarea calculată a lui b_{pr} se aplică în teren prin ridicarea sau coborârea mirei din B până ce la firul nivelor se citește valoarea lui b_{pr} . La talpa mirei se găsește al doilea punct ce materializează linia de panta "p".

Trasarea liniilor de panta dată se poate face și prin nivelment geometric de capăt, rezolvarea și relațiile fiind identice cu constatarea că în acest caz citirea "a" pe mira se transformă în înălțimea "i" a instrumentului.

7.13. Trasarea liniilor de panta dată prin nivelment trigonometric.




Figura 7.13 - Trasarea liniilor de panta dată prin nivelment trigonometric negativ (pentru toate punctele situate sub linia orizontului).

În situația în care distanța între punctele ce marchează capetele liniei de panta este mare și necesitățile de santier o cer, vor trebui trasate și o serie de puncte intermediare. În această situație se va proceda la trasarea capetelor liniei de panta, după care se vor trasa punctele intermediare fie ca mai sus fie utilizând completul de teuri. În figura 8.14, punctul B a fost astfel trasat altimetric încât să asigure panta proiectată p .

Odată aceste calcule efectuate, trasarea presupune ca mira amplasată pe punctul B să fie ridicată sau coborâtă până când la firul reticular orizontal se va citi valoarea lui b_{pr} .

Trasarea cotelor la etaj se face, principial, identic. Diferă însă poziția reperului de nivelment și a punctului ce se trasează pe înălțime. Astfel, din stația S_1 se fac citirile a , pe mira amplasată pe reperul de nivelment și c'' pe ruleta suspendată. Din stația S_2 se face citirea c' pe ruleta suspendată. Din figura 8.11 se poate scrie egalitatea:

$$H_{RN} + a + (c'' - c') = H_{Bpr} + b_{pr} \quad [8.17]$$

de unde rezultă:

$$b_{pr} = H_{RN} + a + (c'' - c') - H_{Bpr} \quad [8.18]$$

Pentru trasare, se ridică sau se coboară mira din punctul B până când la firul reticular orizontal se citește valoarea calculată a lui b_{pr} .

Aparatura folosită presupune un instrument de nivelment și cel puțin o mira. Din figura 8.12 rezultă:

$$p = \operatorname{tg} \alpha = \frac{s}{d} \quad [8.19]$$

de unde se obține valoarea lui s :

$$s = d \cdot \operatorname{tg} \alpha \quad [8.20]$$

Pentru trasare se instalează o nivela aproximativ la jumătatea pantei de trasat și se citește "a" pe mira amplasată în punctul A. Se calculează b_{pr} corespunzător pantei "p" cu relația:

[8.21]

Aparatura folosită presupune un teodolit, a cărui înălțime "i" se măsoară și o mira. Din figura 8.13 rezultă:

$$p = \operatorname{tg} \alpha \quad [8.22]$$

de unde rezultă valoarea unghiului de panta α :

$$\alpha = \arctg p \quad [8.23]$$

Unghiul astfel obținut se introduce la cercul vertical al teodolitului care vizează o mira instalată pe punctul B. Mira se ridică sau se coboară până când la firul reticular orizontal se citește pe mira valoarea înălțimii aparatului. În acel moment, la talpa mirei se află trasat altimetric punctul B care asigură linia de panta proiectată între A și B.

O atenție deosebită se va acorda valorii unghiului de panta α , care poate fi pozitiv (pentru toate punctele situate deasupra liniei orizontului) sau




Figura 7.14 - Utilizarea completului de teuri.

În punctul A se va instala un teu de o înălțime oarecare, terminat la partea superioară cu o sipcă orizontală vopsită în culoarea albă. În punctul B se va instala un al doilea teu care are sipcă orizontală de lățime dublă față de cea a teului din A, vopsită jumătatea de jos în negru și jumătatea de sus în alb. Înălțimea teului din B, până la zona de separare a culorilor este aceeași cu înălțimea teului din A. Un al treilea teu se instalează pe un tarus batut în punctul 1. Operatorul din punctul A va privi tangent la partea superioară a teului din A către teul din B. Un al doilea operator va mișca în sus sau în jos teul din 1 până ce operatorul din A va vedea partea superioară a teului din 1 peste linia de demarcație a culorilor negru și alb a teului din B. Pentru teul din punctul 2 se va proceda în același mod.

11. Reteaua de construcții.

Așa cum am văzut în capitolul “Planimetrie”, lucrările topografice referitoare la ridicarea detaliilor din teren se execută pornind de la punctele rețelei de triangulație, care, dacă este necesar, se pot îndesi prin drumuri. În general preciziile pe care le pot asigura aceste puncte nu satisfac în totalitate cerințele de precizie necesare în cazul amplasării unor obiective de investiții. Pentru a rezolva acest inconvenient se impune realizarea unei rețele locale de puncte, care se vor măsura cu precizii superioare punctelor de triangulație. Pe de altă parte, construcțiile care se vor realiza în cadrul




Figura 7.15 - Retea de construcții.

unui ansamblu de locuințe sau în cadrul unei viitoare fabrici sau uzine sunt, în general, dispuse paralel unele față de altele. Dacă se ține seama de aceste considerente, vom concepe o rețea de puncte astfel alcătuită încât să ofere o serie de avantaje față de rețelele de triangulație în sensul că rețeaua ce se va realiza și care se va numi “rețea de construcție”, va fi formată din figuri geometrice regulate. Într-o dispunere a construcțiilor ca în figura 8.15, laturile rețelei de construcție, ce formează figuri sub formă patratelor sau dreptunghiurilor, sunt paralele sau perpendiculare pe fațadele construcțiilor. Axele de coordonate au originea, (0, 0), în colțul din stânga, jos, al rețelei. În zona există însă și puncte de triangulație, notate cu I și II, din care se va trasa în teren baza rețelei de construcție, delimitată de punctele A și B. Aceasta va fi paralelă cu latura ab a celei mai importante construcții. Funcție de amplasamentul construcțiilor, rețeaua se va proiecta astfel ca laturile ei să fie valori întregi și să aibă lungimi de zeci de metri, iar în cazuri excepționale lungimi ce sunt multipli de 5 metri. Nu se vor accepta deci laturi decât de forma 120,00m și în nici un caz de forma 123,45m. După ce rețeaua a fost proiectată se va trece la trasarea în teren a bazei rețelei din punctele I și II, iar restul punctelor rețelei se vor trasa numai din cele două capete ale bazei. Va rezulta o rețea trasată provizoriu la teren, care însă nu va fi o rețea de patrate sau dreptunghiuri și având laturile cu valori de zeci de metri. Aceasta rețea se va măsura foarte precis, se va compensa și în urma acestei faze vom obține coordonatele punctelor rețelei de construcție care vor fi puțin diferite de varianta proiectată. Pentru a ajunge la ceea ce am gândit inițial, va trebui să calculăm “reducțiile” punctelor, adică niste corecții unghiulare și liniare care odată aplicate vor face ca rețeaua noastră să aibă forma și dimensiunile proiectate. Punctele ce definesc rețeaua definitivă vor servi la trasarea în teren a tuturor punctelor construcțiilor, prin metode ce se vor prezenta în cele ce urmează.

Considerentele pentru care se realizează o rețea de construcție sunt legate de :

- ușurința cu care se determină coordonatele plane într-o rețea cu forma regulată și implicit, creșterile de coordonate între două puncte;




Figura 7.16 - Trasarea prin coordonate rectangulare.

ordonatei punctului C față de punctul 10, cu relațiile:

$$x = x_C - x_{10}$$

- posibilități multiple de control la trasarea unui punct;
- datorită densității mari a punctelor de sprijin, trasarea unui punct sau a unor elemente devine deosebit de comodă, deoarece se dispune de suficiente posibilități de alegere.

12. Metode de trasare a punctelor construcțiilor.

13. Metoda coordonatelor rectangulare.

Punctul de trasat prin metoda coordonatelor rectangulare, C, are coordonate date prin proiect, iar în teren există punctele rețelei de construcție, 5, 6, 10, 11, ce alcătuiesc un ochi al rețelei de construcție. Din coordonate, se va calcula mărimea abscisei și

$$y = y_C - y_{10}$$

[8.25]

Pentru trasare, se va aplica în teren lungimea y , pe aliniamentul determinat de punctele 10 și 11 (latura a rețelei de construcție), obținând punctul C' . În acest punct se va trasa unghiul drept β , și fata de punctul C' , la lungimea x se obține poziția punctului C . Este de remarcat că există și posibilitatea de a se aplica întâi lungimea x pe latura 10-5 și apoi lungimea y . Dacă s-ar proceda așa, erorile în poziționarea punctului C ar fi mai mari decât în primul caz și s-ar datora exclusiv trasării unghiului drept. Concluzia este că nu se recomandă trasarea unor laturi lungi din laturi scurte. Metoda este folosită în special la trasarea punctelor construcțiilor.

14. Metoda coordonatelor polare.




Figura 7.17 - Trasarea prin coordonate polare.

Punctul de trasat prin metoda coordonatelor polare, C , are coordonate date prin proiect, iar în teren există punctele rețelei de construcție, 5, 6, 10, 11, ce alcătuiesc un ochi al rețelei de construcție. Din coordonate, se vor calcula distanța între punctul rețelei de construcție și punctul de trasat, precum și mărimea unghiului polar, β . Astfel:

$$d_{C-10} = \sqrt{(x_C - x_{10})^2 + (y_C - y_{10})^2} \quad [8.26]$$

$$\beta = \theta_{10-C} - \theta_{10-5} \quad [8.27]$$

unde θ_{10-C} se obține cu relația:

$$\operatorname{tg} \theta_{10-C} = \frac{y_C - y_{10}}{x_C - x_{10}} \quad [8.28]$$

Pentru trasare (figura 8.17), se stăionează cu teodolitul în 10, se vizează punctul 5 și se trasează unghiul β ; pe această direcție

se trasează lungimea d_{C-10} , la capătul careia se va afla punctul C .

Precizia trasării este legată atât de precizia trasării unghiului cât și de precizia trasării lungimii. Ca și metoda coordonatelor rectangulare, metoda coordonatelor polare se folosește la trasarea punctelor construcțiilor.

15. Metoda intersecției înainte.




Figura 7.18 - Trasarea prin intersecție unghiulară înainte.

când măsurarea distanțelor se face greu sau este chiar imposibilă.

Metoda intersecției se poate folosi și în situația în care în locul unghiurilor se folosesc distanțe: astfel din punctul 5 se va trasa un arc de cerc de rază $R_1 = d_{5-C}$ care se va intersecta cu un al doilea arc de cerc de rază $R_2 = d_{10-C}$. Punctul C se va afla la această intersecție.

16. Metoda intersecției reperate.




Figura 7.19 - Trasarea prin intersecție reperată.

În cazul aplicării metodei la trasarea infrastructurii podurilor (figura 8.19), axa podului este definită de aliniamentul 5-6. Pe unul din maluri se aleg punctele a și b , cărora li se calculează coordonatele în sistemul local al podului. Coordonatele centrelor pilelor, C și C' sunt cunoscute din proiect, astfel că din coordonate se pot calcula orientările din punctele a și b către punctele 5, C și C' . Din diferența orientărilor se vor calcula unghiurile făcute de aliniamentele existente în teren, determinate de punctele a și b către punctul 5 și aliniamentele din punctele a și b către

Metoda se folosește fie în cazul trasării punctelor construcțiilor care presupun gropi de fundație, fie în cazul podurilor, pentru trasarea punctelor centrale ale pilelor (picioarele pentru sprijin, altele decât cele de capăt, numite culee). În primul caz, punctul de trasat, C , se afla la intersecția a două aliniamente perpendiculare între ele. Aceste puncte au fost anterior trasate astfel că prin întinderea unor sârme sau sfori între punctele 10-11 și 5-6, să se poată reconstitui în orice moment poziția punctului C .

C si C'. Pentru trasarea pe teren a punctului C se vor stationa concomitent punctele a si b cu câte un teodolit, se va viza, pentru orientare punctul 5, si se vor trasa unghiurile catre punctul C.

Metodele de trasare a punctelor constructiilor, prezentate mai sus sunt cele mai des folosite, dar nu si singurele. Astfel, trasarea punctelor se poate face si prin intersectie înapoi (folosita în special la trasarea barajelor de beton), metoda triunghiului (pentru trasari precise de utilaje) sau metoda aliniamentelor.

17. Trasarea fundatiilor si a stâlpilor.




Figura 7.20 - Fundatii proiectate.

sapaturilor, trasarea în teren a centrului gropii de fundatie si mentinerea lui în timp este un lucru imposibil de realizat;




Figura 7.21 - Tipuri de stâlpi si trasarea lor pe teren.

astfel trasate urmeaza sa se monteze stâlpii de sustinere ai viitoarei constructii. Materialul din care sunt confectionati acestia poate fi metalul sau betonul armat si se pot realiza fie la fata locului fie pot fi prefabricati. Îndiferent de material sau locul de realizare, stâlpii vor fi prevazuti cu rizuri verticale pentru pozitionarea lor pe aliniament, precum si cu un riz orizontal pentru pozitionare pe cota. În cazul stâlpilor prefabricati din beton, montati în fundatii de tip pahar, pentru corecta pozitionare a lor se vor folosi pene de lemn care vor fixa stâlpul pâna ce betonul de legatura a facut priza. După montare dar înainte de fixarea cu beton în fundatie, pozitia stâlpilor va fi verificata cu un teodolit, prin vizare laterala.

18. Trasarea împrejuririlor.




Figura 7.22 - Tipuri de împrejuriri.

santier. Acest lucru este posibil prin realizarea unor împrejuriri în jurul constructiei, împrejuriri ce pot fi continue sau discontinue (figura 8.22). Ele sunt constituite dintr-o succesiune de stâlpi de lemn, batuti în pamânt în lungul unui aliniament, toti având partea superioara la aceeasi înaltime, între care se fixeaza scânduri, tot ansamblul fiind amplasat la o distanta de constructie functie de adâncimea fundatiei, de circa $1,5h$ unde h reprezinta adâncimea fundatiei. Din cele aratate mai sus rezulta ca împrejurirea are la nivelul partii superioare a scândurilor aceeași cota. În cazul amplasarii lor pe terenuri în panta, realizarea împrejuririi continue nu mai este recomandata, astfel ca se va trece la realizarea împrejuririlor discontinue.

Transmiterea punctelor constructiilor pe împrejurire se realizeaza concomitent sau imediat după trasarea punctelor pe teren. Astfel, punctul a, la fel ce toate celelalte puncte ce delimiteaza constructia, se traseaza pe teren printr-o metoda oarecare. Cu teodolitul instalat în punctul a se vizeaza succesiv capetele aliniamentului 1-1, ocazie cu care se marcheaza cu cuie acest aliniament pe împrejurire prin plonjarea lunetei cu firul reticular vertical la partea

Pentru aplicarea pe teren a proiectelor de constructie, în faza preliminară constructiei propriu-zise, proiectantul va elabora proiectul de executie al acesteia cu toate detaliile necesare. Fiecare fundatie, asa cum se vede din figura 8.20, are o pozitie planimetrica bine definita. Aceasta se va materializa în teren prin doua alinamente perpendiculare, de exemplu aliniamentele B si 3, la intersectia carora se afla una din viitoarele fundatii. Amplasarea în teren a acestor alinamente este necesara deoarece datorita

centrul gropii va dispărea cu ocazia sapaturilor. Pentru a se preîntâmpina acest neajuns, trasarea se face prin intersectie reperata, materializarea aliniamentelor făcându-se pe o împrejurire construita în jurul gropii de fundatie. Functie de natura lor, fundatiile pot fi turnate sau prefabricate (de tip pahar). Indiferent de tipul fundatiei, din punct de vedere topografic, trasarea fundatiilor înseamna respectarea distanțelor proiectate între axele fundatiilor precum si trasarea pe înaltime a acestora la cota proiectata. În fundatiile

Deoarece constructiile presupun realizarea unor fundatii, deci a unor sapaturi, materializarea colturilor constructiei în teren nu va avea o viata prea lunga. În vederea conservarii în timp a acestor puncte, chiar si după realizarea sapaturilor pentru fundatie, se impune gasirea unei modalitati de marcare a punctelor astfel ca ele sa poata fi utilizabile în orice moment, functie de cerintele de

superioara a împrejuririi. Operatiunea se repeta si pe aliniamentul B-B, cu marcarea acestuia pe împrejurire. Din acest moment punctul a se poate identifica în teren prin întinderea unor sârme pe aliniamentele 1-1 respectiv B-B.

La realizarea împrejuririlor, indiferent ca sunt continue sau discontinue, trebuie tinut seama ca cele continue necesita un volum mare de masa lemnoasa care nu este totdeauna justificat.

19. Axele constructiilor.

Forma generala a unei constructii este fie dreptunghiulara fie patrata. Fiind figuri geometrice regulate, acestea accepta axe de simetrie, care se pot folosi în santier pentru trasarea punctelor constructiilor.

Daca o constructie este de forma dreptunghiulara, atunci se accepta o axa longitudinala ca fiind dispusa pe lungimea cea mai mare si o a doua axa, transversala pe prima. În cazul în care constructia are intrânduri sau proeminente ale fundatiilor, acestea nu se iau în considerare la stabilirea axelor; axele vor fi stabilite dupa tendinta generala a constructiei si nu dupa situatiile particulare si nesemnificative. Daca totusi necesitatile o cer, se pot adopta o serie de axe secundare ale constructiei, care se vor trasa la fel ca axele principale.

În cazul constructiilor de alte forme, cum ar fi cele de forma circulara sau de figura geometrica regulata, axele se vor stabili dupadoua diametre perpendiculare.

20. Calculul volumului de terasamente si trasarea platformelor.

Configuratia terenului pe care urmeaza sa se faca constructii este în general neregulat, situatie ce nu convine din punct de vedere constructiv. Aceste neregularitati ale terenului vor trebui îndepartate prin nivelare fie sub forma unei platforme orizontale (care nu este totdeauna indicata) fie sub forma unei platforme ce urmeaza sa aiba o anumita




Figura 7.23 - Calculul terasamentelor în patrat.

patratelor, functie de accidentatia terenului si de precizia ceruta laturile patratelor având lungimi între 10 si 50 m, cresterea preciziei se face prin reducerea laturii patratului.

Pentru calculul terasamentelor într-o retea de forma celei din figura 8.24, vom scrie relatii de tipul [8.29] pentru fiecare din patratele componente, astfel:




Figura 7.24 - Calculul terasamentelor într-o retea.

Volumul total va fi suma volumelor parțiale:

$$V = \sum_{i=1}^n V_i = \frac{S}{4} (H_1 + 2H_2 + H_3 + 2H_4 + 4H_5 + 3H_6 + H_8 + 2H_9 + 2H_{10} + H_{11}) \quad [8.31]$$

O prima constatare se refera la cotele punctelor rețelei care apar în relatia finala de un numar diferit de ori: colturile 1, 3, 7, 8 si 11 apar o singura data, punctele de contur 2, 9, 10 apar de doua ori, punctul de frângere 9 de trei ori, iar punctul interior 5 de patru ori. Se va putea deci scrie o relatie generala de forma:

$$V = \sum_{i=1}^n V_i = \frac{S}{4} \left(\sum H_{\text{colturi}} + 2 \sum H_{\text{margini}} + 3 \sum H_{\text{frangeri}} + 4 \sum H_{\text{interior}} \right) \quad [8.32]$$

Cu volumul astfel determinat se poate calcula o cota medie a platformei cu relatia :

$$H_{\text{mediu}} = \frac{V}{n \cdot S} \quad [8.33]$$

unde n reprezinta numarul patratelor rețelei iar S suprafata unui patrat. Cota astfel calculata reprezinta de fapt altitudinea la care se va trasa platforma în varianta în care volumul de sapatura este egal cu volumul de umplutura.

Trasarea cotei H_{mediu} se va face printr-una din metodele de trasare pe verticala a punctelor, în contextul în care cota de lucru, c_l , se calculeaza ca diferenta între cota medie si cota terenului cu semnul algebric care rezulta din relatia 8.34.

$$c_l = H_{\text{proiectat}} - H_{\text{teren}} \quad [8.34]$$

În cazul trasarii unei platforme înclinata, trebuie avut în vedere ca platforma este definita pe directia pantei de o infinitate de linii de panta constanta, iar pe directie perpendiculara de o infinitate de linii orizontale. Acest fapt se traduce prin trasarea printr-o metoda cunoscuta a unei linii de panta constanta.

Calculule prezentate mai sus se pot face si pe planuri cu curbe de nivel. În exemplul din figura 8.25 conturul ABCDE este suprafata care intereseaza, marcata pe un plan cu curbe de nivel. Pentru calculul cotei medii avem:




Figura 7.25 - Calculul terasamentelor pe planuri cu curbe de nivel.

- masurarea, printr-un procedeu oarecare, a suprafetelor S_i , delimitate de curbele de nivel în interiorul suprafatei ABCDE;
- calculul volumului dintre doua curbe de nivel succesive cu relatii de forma:

$$V_i = S_i \cdot H_i' \quad [8.35]$$

unde H_i' este media cotelor curbilor de nivel ce delimiteaza suprafata S_i .

- calculul volumului total cu relatia :

$$\sum V = S_1 H_1 + S_2 H_2 + K + S_n H_n \quad [8.36]$$

- calculul cotei medii cu relatia:

$$H_{\text{mediu}} = \frac{\sum V}{S} \quad [8.37]$$

- se calculeaza cota de lucru lucru cu relatia:

$$h_i = H_i - H_{\text{mediu}} \quad [8.38]$$

- calculul volumelor cu relatii de tip:

$$V_i' = S_i \cdot h_i \quad [8.39]$$

care prin însumare permit calculul volumului de sapatura egal cu cel de umplutura:

$$V_s = V_u = \frac{\sum V'}{2} \quad [8.40]$$

Trasarea platformei se rezolva identic ca în cazul prezentat anterior.

21. Lucrari topografice în timpul exploatarii constructiilor.




Figura 7.26 - Determinarea înaltimei constructiilor.

[8.43]

22. Determinarea înaltimei constructiilor înalte.

În cazul general vom considera ca distanta de la aparat la constructia a carei înaltime dorim sa o determinam nu se poate masura (figura 8.26). Se vor alege doua puncte, A si B, astfel ca distanta între ele sa se poata masura si ele sa formeze cu punctul C situat pe constructie doua directii aproximativ perpendiculare. Din punctele A si B se vor masura:

- distanta d_{AB} între punctele de statie;
- unghiurile orizontale catre constructie, β si γ ;
- unghiurile verticale α_i si α_i' facute de directia de vizare din fiecare statie cu partea superioara respectiv partea inferioara a constructiei.

Cu aceste date masurate vom calcula:

$$1. \delta = 200^\circ - (\beta + \gamma) \quad [8.41] \text{ relatie ce } \text{rezulta din conditia îndeplinita de unghiurile dintr-un triunghi};$$

$$2. \text{ din teorema sinusului se pot calcula acum distantele } d_{AC} \text{ si } d_{BC}: \quad [8.42]$$

$$\frac{d_{AB}}{\sin \delta} = \frac{d_{AC}}{\sin \gamma} = \frac{d_{BC}}{\sin \beta}$$

$$3. \text{ calculul înaltimeilor parțiale ale constructiei din statiile A si B cu } \text{relatiile:}$$

$$h_1 = d_{BC} \cdot \text{tg } \alpha_1$$

$$h_2 = d_{BC} \cdot \text{tg } \alpha_2$$

relatii ce se aplica atât în statia A cât si în statia B

4. calculul înaltimii totale a construcției cu relația :

$$H_C = h_1^A + h_2^A \quad [8.44]$$

$$H_C = h_1^B + h_2^B$$




Figura 7.27 - Principiul determinării verticalității.




Figura 7.28 - Vizarea cu teodolitul din cele două stații.

unde $\rho^{cc} = 636620^{cc}$. Abaterile totale de la verticală se va calcula cu relația :

$$Q = \sqrt{\Delta q_1^2 + \Delta q_2^2} \quad [8.47]$$

Metoda descrisă mai sus este aplicabilă numai la construcțiile prevăzute cu muchii. Cum în practică se întâlnesc situații în care construcțiile pot avea și forma circulară (cosuri de fum, turnuri de racire, utilaje petrochimice, etc.), partea de calcule și semnificația notărilor rămâne neschimbată, în schimb tehnica măsurătorilor se modifică. Pentru determinarea abaterilor unghiulare de la verticală se va proceda la vizarea tangentială stânga și dreapta a




Figura 7.29 - Verticalitatea construcțiilor circulare.

- necesitatea existenței unor utilaje specializate cum ar fi firele pentru observații, dispozitive de suspendare, greutăți pentru lestarea firului, personal mai numeros.

Singurul avantaj al acestei metode este că el da posibilitatea obținerii abaterii de la verticală chiar în momentul măsurării, fără alte prelucrări.

.2. Determinarea tasării construcțiilor în timpul exploatarei.

Orice construcție, pe măsura edificării ei, sau, în continuare, pe parcursul exploatarei, exercită asupra terenului de fundare o anumită presiune, care poate fi constantă sau variabilă (în cazul depozitelor de materiale). În cazul halelor industriale de mari dimensiuni, care presupun realizarea pe tronsoane a fundațiilor, este necesar ca pe parcursul

Valoarea cea mai probabilă va fi media celor două determinări. În situația în care distanța de la aparat la construcție este accesibilă în sensul că se poate măsura, problema se reduce la rezolvarea punctelor 3 și 4 de mai sus cu măsurarea elementelor corespunzătoare necesare.

.1. Determinarea verticalității construcțiilor.

În general această problemă apare la construcțiile înalte, în timpul construcției și exploatarei lor. Măsurătorile efectuate în timpul exploatarei este indicat să se facă cel puțin anual sau ori de câte ori au loc mișcări tectonice. Principiul de determinare este prezentat în figura 8.27 și constă în amplasarea a două stații aproximativ perpendiculare, S_1 și S_2 , cu vizibilitate către puncte de triangulație C_1 și C_2 , stații din care se vizează baza și vârful construcției, ca în figura 8.28.

Distanța la care se amplasează stațiile de teodolit este de $1 \dots 1,5H$ unde H este înălțimea construcției, cea mai simplă modalitate de stabilire a două direcții perpendiculare fiind direcțiile determinate de prelungirile a doi pereți. Din cele două stații se vor măsura unghiurile orizontale formate de direcțiile de referință cu direcția către bază, respectiv vârful construcției. Se vor măsura de asemenea și distanțele de la stații la baza construcției. Considerând că :

$$\Delta\gamma = \gamma_{baza} - \gamma_{vârf} \quad [8.45]$$

$$\Delta\delta = \delta_{baza} - \delta_{vârf}$$

reprezintă abaterile unghiulare de la verticalitate ale vârfului față de bază, putem calcula abaterile liniare corespunzătoare:

$$\Delta q_1 = d_{1A} \cdot \tan \Delta\gamma = d_{1A} \cdot \Delta\gamma / \rho^{cc} \quad [8.46]$$

$$\Delta q_2 = d_{2A} \cdot \tan \Delta\delta = d_{1A} \cdot \Delta\delta / \rho^{cc}$$

Pentru o corectă determinare a abaterilor de la verticalitate ale construcțiilor înalte, atunci când aceste măsurători se efectuează la anumite intervale de timp, este bine ca stațiile de observație să fie marcate cu borne, astfel ca ele să fie staționate la fiecare serie de măsurători, iar punctele de pe construcție să fie și ele materializate prin marci de vizare.

Verticalitatea construcțiilor se poate determina și prin procedeul plonjării unui fir cu plumb de la partea superioară a construcției. Metoda are o serie de inconveniente, cum ar fi:

- dependența de condițiile meteorologice - măsurătorile sunt mult îngreunate de vântul în rafale;

exploatarea sa se poata vedea daca toate tronsoanele constructiei se mai afla la cota proiectata sau în tolerantele permise. Cea mai comoda modalitate de determinare a acestor deplasari pe verticala este oferita de nivelmentul geometric. Într-o retea ca cea prezentata în figura 8.30, doua baterii de câte patru celule ale unui siloz de cereale sunt încadrate într-o retea de trei repere de nivelment, RN_1 .




Figura 7.30 - Rețea de urmărirea tasărilor.

cunoscute, stabile în timp. Reperele se vor încadra în drumuri efectuate între ele pe traseele $RN_1 - RN_2 - RN_3 - RN_1$. Pe de altă parte marcile de pe conturul fiecărei baterii de celule se vor încadra în drumuri închise pe traseele 1-2-4-6-8-7-5-3-1 respectiv 9-10-12-14-16-15-13-11-9, cu legătura între ele prin punctele 4 și 11. În sfârșit, între unele marci de tasare și reperele de nivelment se vor efectua bretele de legătură, ca de exemplu RN_1-3 , RN_2-12 și RN_3-8 . Cu o astfel de rețea de urmărirea se vor putea realiza următoarele poligoane închise :

- poligonul I format pe traseul $RN_1-3-1-2-4-11-9-10-12-RN_2-RN_1$;
- poligonul II format pe traseul $RN_2-12-14-16-15-13-11-4-6-8-RN_3-RN_2$;
- poligonul III format pe traseul $RN_3-8-7-5-3-RN_1-RN_3$;
- poligonul IV format pe traseul 3-1-2-4-6-8-7-5-3;
- poligonul V format pe traseul 12-14-16-15-13-11-9-10-12;
- poligonul VI format pe traseul $RN_1-RN_2-RN_3-RN_1$;

În urma prelucrării măsurătorilor vor rezulta cotele cele mai probabile ale punctelor rețelei, deci atât pentru repere cât și pentru marci. Fie aceste cote notate cu H_i^0 . Măsurătorile descrise mai sus este bine să se facă cel mai târziu la sfârșitul execuției silozului, rezultatele reprezentând cote de referință pentru măsurătorile viitoare.

Figura 7.31 - Marca de tasare.

Dupa terminarea execuției, silozul începe să fie umplut cu cereale, deci asupra fundațiilor sale se vor exercita forțe suplimentare. Dupa ce silozul a fost umplut în proporție de 50%, de exemplu, se efectuează o nouă serie de măsurători, după același model cu cele descrise mai sus. Se vor obține noi cote pentru marci de tasare, care sunt mai mici decât cele inițiale. Fie aceste cote notate cu H_i^1 .

Se continuă încărcarea silozului până la plin, se repetă măsurătorile, se prelucrează și se obțin cotele notate cu H_i^2 . Operațiunile se repetă la anumite intervale de timp și se obțin cotele notate cu H_i^i .

Din setul de cote obținute se vor putea determina o serie de valori, cum ar fi:

1. tasarea relativă între două cicluri de măsurători (de obicei interesează tasarea între ciclul actual și cel precedent):

$$T_{\text{relat.}} = H_i^k - H_i^{k-1} \quad [8.48]$$

2. tasarea absolută, care este diferența cotelor unei marci în ciclul actual față de ciclul inițial:

$$T_{\text{absolut.}} = H_i^k - H_i^0 \quad [8.49]$$

3. tasarea medie a construcției:

$$T_{\text{medie}} = \frac{T_1 S_1 + T_2 S_2 + K + T_n S_n}{S_1 + S_2 + K + S_n} \quad [8.50]$$

unde : T_i - reprezintă tasarea totală a marcii i ;

S_i - reprezintă suprafața talpii fundației aferente elementului de rezistență pe care a fost amplasată marca i .

Tasarile absolute și tasările medii ale construcției se pot reprezenta grafic, pe diagrame ale tasărilor. Este de remarcă că evoluția tasărilor în timp nu este numai o linie frântă descendentă; în cazul silozului din exemplul de mai sus, dacă acesta era încărcat cu produs în ciclul precedent și în ciclul actual este numai parțial încărcat, atunci diagrama tasării marciilor va prezenta o tendință crescătoare.

Pentru proiectantul construcției, ca și pentru beneficiar, important este ca tasările marciilor să fie constante, pericolul aparând atunci când marciile de pe o parte a construcției prezintă valori mai mari decât marciile de pe restul conturului.

.1. Lucrari la trasarea axelor cailor de comunicatii terestre.

Proiectarea si constructia unor cai de comunicatie - drumuri sau cai ferate - presupune parcurgerea unor etape obligatorii pentru fiecare obiectiv:

1. faza de proiectare care presupune

- lucrari preliminare care constau din culegerea de informatii asupra materialelor existente cum ar fi harti si planuri cât mai recente la diverse scari (1:100000 ... 1:2000), informatii asupra geologiei regiunii, perspective si necesitati economice ce urmeaza sa se dezvolte. Pe materialul astfel cules se aleg variantele informative ale traseului viitorului obiectiv. Aceste variante trebuie sa tina seama ca traseul trebuie sa aiba o panta longitudinala care nu trebuie sa depaseasca o anumita valoare impusa, iar racordarea aliniamentelor sa se faca cu raze mai mari decât o valoare minima stabilita de proiectant.
- lucrari definitive care constau din trasarea axei drumului, masurarea unghiurilor de frângere ale aliniamentelor si calculul elementelor principale ale curbilor de racordare, calculul si trasarea în detaliu a curbilor de racordare, nivelmentul traseului pichetat si calculul elementelor de racordare în plan vertical

2. faza de executie care presupune:

- trasarea pe teren a profilului longitudinal al drumului pe varianta definitiva;
- trasarea profilelor transversale
- orice alte trasari curente solicitate de activitatea de santier.

.1. Alegerea traseului.

Stabilirea traseului se va face în faza preliminară pe harti sau planuri cu curbe de nivel, cea mai folosita fiind metoda axei zero. Traseul astfel ales nu va putea ramâne definitiv deoarece are prea multe schimbari de directie.




Figura 7.32 - Alegerea axului zero si înlocuirea lui cu aliniamente succesive.




Figura 7.33 - Ridicarea topografica a traseului prin drumuire cu profile.

V_1 , V_2 si V_3 . Simultan cu drumuirea se vor masura si o serie de profile transversale. Arcele de cerc ce descriu traseul se caracterizeaza printr-o serie de elemente care vor trebui calculate si trasate în teren.

.2. Calculul si trasarea elementelor principale ale curbilor de racordare.

Doua aliniamente concurente în punctul V (figura 8.33) trebuiesc racordate cu un arc de cerc. Datele initiale cunoscute se refera la marimea razei de racordare, R si la masura unghiului între aliniamente, β . Elementele caracteristice curbei sunt:

- raza de racordare, cunoscuta din faza de proiectare;

În exemplul din figura 8.32, între punctele A si B se cere sa se proiecteze un traseu de drum care nu va avea panta mai mare de $p\%$, iar viteza de proiectare cu care vor circula vehiculele pe acest tronson va fi de $v_{km/h}$. Pentru rezolvare vom apela la cunostintele din capitolul referitor la probleme rezolvabile pe harti si planuri. De acolo stim sa trasam o linie de panta constanta între punctele A si B, panta ce are valoarea $p\%$ (de obicei mai mica de 7% si în mod exceptional, pentru portiuni scurte, de maxim 10%). Din multitudinea de trasee obtinute am ales varianta figurata cu linii punctate. Se constata ca aceasta varianta prezinta multe inflexiuni, care fac circulatia imposibila. Din acest motiv vom stabili o succesiune de aliniamente, reprezentând tendinta generala a liniei de panta constanta. Vom stabili astfel aliniamentele A- V_1 , V_1 - V_2 , V_2 - V_3 , V_3 -B ce se vor racorda între ele prin arce de cerc cu centrele în O_1 , O_2 si O_3 . Traseul care rezulta este deci o succesiune de aliniamente si arce de cerc. Acesta va fi masurat în teren (figura 8.33) de exemplu printr-o drumuire planimetrica executata între punctele A si B, care va trece prin

- unghiul de frângere, φ , cu valoarea:

$$\varphi = 200 - \beta \quad [8.51]$$




Figura 7.34 - Elementele curbelor circulare de racordare.

unde β este măsurat în teren.

- lungimea tangentelor, T , calculate cu relația:

$$T = R \cdot \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \quad [8.52]$$

- lungimea bisectoarei, b , obținută cu relația:

$$b = VO - VB = R \left(\sec \frac{\varphi}{2} - 1 \right) \quad [8.53]$$

- lungimea curbei :

$$l_c = \frac{\pi R \varphi}{200^g} \quad [8.54]$$

- depasirea tangentelor :

$$D_T = 2T - l_c \quad [8.55]$$

- coordonatele pe tangente ale punctului bisector B :

$$\text{abscisa} \quad x_B = R \cdot \sin \frac{\varphi}{2} \quad [8.56]$$

$$\text{ordonata} \quad y_B = OT_i - OA = R \left(1 - \cos \frac{\varphi}{2} \right) \quad [8.57]$$

Pentru trasare se va amplasa un teodolit în vârful V cu care se va măsura unghiul β . Valoarea unghiului și raza de racordare permit calculul elementelor principale. Pentru trasarea lor, din punctul V , la lungimea calculată a tangentelor, T , se obțin punctele de intrare, respectiv ieșire din curbă, T_i și T_e . Pentru trasarea bisectoarei, se trasează fața de unul din aliniamente, jumătatea unghiului β . Pe acest aliniament, la distanța calculată b se obține punctul B . Situația prezentată este valabilă când vârful V este accesibil.

3. Metode de trasare în detaliu a curbelor circulare.

Atunci când racordarea aliniamentelor se face cu arce de cerc cu rază mare de curbura, trasarea în teren numai a punctele de intrare și ieșire, respectiv a bisectoarei nu sunt suficiente pentru realizarea curbei. În această situație, condițiile de santier reclama existența mai multor puncte amplasate pe curbă. Acest lucru se poate face prin diverse metode de trasare în detaliu cum sunt : coordonate rectangulare pe tangenta, coordonate polare, coordonate pe coarda, tangente succesive, corzi prelungite, toate fiind metode riguroase, sau prin metode aproximative dar foarte rapide cum este metoda sfertului. Dintre metodele enumerate mai sus vom prezenta numai acelea care sunt cel mai des folosite.




Figura 7.35 - Metoda absciselor egale.

4. Metoda absciselor egale.

Această metodă face parte, alături de metoda arcelor egale, din categoria metodelor de trasare în detaliu cu ajutorul coordonatelor rectangulare pe tangenta. Această denumire este urmarea faptului că se folosește drept axa a absciselor chiar tangenta. Elementele ce se calculează pentru a trasa în detaliu o curbă se referă la coordonatele rectangulare ale punctelor 1, 2, ..., n și rezultă din figura 8.35.

Abscisele punctelor se aleg de 2, 5, 10 sau 20 metri, iar acestora le vor corespunde ordonatele. Din figura calculăm coordonatele punctului 1 :

$$x_1 = x \quad [8.58]$$

$$y_1 = OT_i - O1' = R - \sqrt{R^2 - x^2}$$

Analog, calculăm coordonatele punctului 2:

$$x_2 = 2x \quad [8.59]$$

$$y_2 = OT_i - O2' = R - \sqrt{R^2 - (2x)^2}$$

iar relațiile pentru calculul coordonatelor punctului "i" de pe curbă sunt de forma:

$$x_i = i \cdot x \quad [8.60]$$

$$y_i = OT_i - Oi' = R - \sqrt{R^2 - (ix)^2}$$

Trebuie observat că se vor calcula și trasa atâtea puncte de detaliu până când se ajunge la punctul bisector pornind de la T_i , ramura curbei de la B la T_e fiind simetrică, se vor trasa aceleași puncte pornind de această dată din T_e spre B .

Trasarea se execută prin pictetarea pe aliniamentul $T_i - V$ a absciselor egale; din punctele astfel marcate se trasează unghiuri drepte pe care se aplică ordonatele.

5. Metoda arcelor egale.

Din geometria plana se stie ca la arce egale corespund unghiuri la centru egale. Acest fapt se poate folosi în cazul trasarii în detaliu a curbelor de racordare. Astfel, la arce egale de 5, 10, 20m, corespund unghiuri la centru λ , egale.




Figura 7.36 - Metoda arcelor egale.

Considerând exemplul din figura 8.36, coordonatele punctelor 1, 2, ..., i se vor calcula pornind de la o valoare aleasa a arcului l care subîntinde unghiul λ ce se poate calcula cu relatia:

$$\lambda = \frac{l}{R} \rho^{cc} \quad [8.61]$$

unde $\rho^{cc} = 636620^{cc}$, reprezentând marimea în secunde centesimale de arc a unui radian. Cu valoarea obtinuta se calculeaza coordonatele punctului 1:

$$\begin{aligned} x_1 &= R \cdot \sin \lambda \\ y_1 &= OT_i - OI' = R(1 - \cos \lambda) \end{aligned} \quad [8.62]$$

Coordonatele punctului 2 se calculeaza asemanator, obtinând :

$$\begin{aligned} x_2 &= R \cdot \sin(2\lambda) \\ y_2 &= OT_i - OI' = R[1 - \cos(2\lambda)] \end{aligned}$$

[8.63]

si analog pentru punctul "i"

$$\begin{aligned} x_i &= R \cdot \sin(i\lambda) \\ y_i &= OT_i - Oi' = R[1 - \cos(i\lambda)] \end{aligned} \quad [8.64]$$

Trasarea punctelor de detaliu se face si în acest caz similar cu metoda prezentata anterior, iar punctele fiind simetric dispuse fata de punctul bisector, se vor calcula puncte numai pentru una din ramuri, acestea fiind folosite si la trasarea în detaliu a celeilalte ramuri a arcului de cer.

6. Metoda coordonatelor polare.

În situatia în care nu exista accesibilitate în lungul tangentelor, datorita fie vegetatiei fie altor obstacole, se recomanda folosirea metodei coordonatelor polare. În acest caz este necesar sa existe acces în lungul corzii T_iB respectiv T_cB (figura 8.37).

Impunând o lungime a corzii s de 5,10, 20 metri, se calculeaza unghiul la centru corespunzator cu relatia :




Figura 7.37 - Metoda coordonatelor polare.

$$\frac{s}{2} = R \cdot \sin \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \sin \frac{\lambda}{2} = \frac{s}{2R} \quad [8.65]$$

Din relatia [8.65] se obtine valoarea unghiului $\lambda/2$. Pentru trasare se va instala un teodolit în punctul T_i care va trasa fata de directia catre V unghiul $\lambda/2$; pe aceasta directie, la lungimea s se va materializa punctul 1. În continuare, teodolitul va trasa fata de acelasi aliniament T_iV unghiul $2(\lambda/2)$. Din punctul 1, deja materializat se va trasa lungimea s pâna la intersectia cu directia trasata cu teodolitul; se obtine astfel punctul 2.

La fel ca la celelalte metode de trasare în detaliu, cealalta ramura a curbei fiind simetrica, elementele calculate vor fi aceleasi, iar trasarea se va face pornind din punctul T_cB .

Fiecare din metodele de trasare descrise mai sus au aplicabilitate functie de conditiile de relief de la locul trasarii si de configuratia curbei de trasat.